

MEDENCÉK FELÜLETKEZELÉSE

Anyaga	Felületelőkészítés	Alapozás	Festés	Megjegyzés
Beton	Glettelés. Vizes diszperziós glett használata tilos, csak cement alapú glett használata ajánlatos	Izofix Aqua + 20 % víz impregnáló festés Réteg: - Eszköz:ecset	Izofix Aqua hígítatlanul Réteg:1 Eszköz:ecset, Tedy	Harmadik réteg csak akkor szükséges, ha a beton nagyon beszívja a 2. réteget. A beton felszínén 30-40 µ-nál ne alakuljon ki vastagabb réteg, festés után 72 óra múlva igénybe vehető
Régi Izofixszel festett beton	Mosószeres tisztítás és öblítés	Izofix Aqua + 20 % víz visszamossuk a régi bevonatot Réteg: - Eszköz:ecset	Izofix Aqua + 10% Izofix hígító, Réteg:1 Eszköz:ecset, Tedy	Harmadik réteg nem megengedett-4
Üvegszál erősítésű poliészter	Mosószeres tisztítás és öblítés		DPL Hajófesték A DPL Hajófesték B keverési arány 5 + 1 Réteg:2 Eszköz:ecset, Tedy	Festés után min. 3 nap múlva tölthető fel vízzel, festés után 5 nap múlva igénybe vehető.