

KATEPOX Hígító

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Aromás szénhidrogént, alifás alkoholt és ketont tartalmazó oldószerkelet.

Választék: KATEPOX HÍGÍTÓ 203

Alkalmazási terület: elsősorban a KATEPOX korróziógátló bevonóanyag ecsetelési, szórásos konzisztenciájának beállítására szolgál.

Minőségi jellemzők:

Külső	színtelen, legfeljebb enyhén sárgás színárnyalatú folyadék
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990), 20 °C-on	0,83-0,86 g/cm ³
Lepárlás (MSZ ISO 4626:1995), 70-170 °C között	min. 95 tf%

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint, hibátlan göngyölegben tárolva elvileg korlátlan ideig.

Csomagolás: 1 literes műanyag flakonban, 5l-es PE kanna, 20 literes kannában és 25 kg-s, ónozott acéllemez kannában.

Alkalmazás: A hígítót csak olyan mennyiségben szabad alkalmazni, amely a felhordási konzisztencia beállításához okvetlenül szükséges. Porózus felületeken (pl. betonon, fán vagy kellően nem megtisztítható oxidált acélfelületen) beeresztéshez, ill. festéshez kb. 50%-ban használatos. További rétegek felvitelekor, ecseteléshez, a környezet hőmérsékletétől függően, általában 5-15%-ban, szóráshoz rendszerint 15-25%-ban alkalmazzák. A túlhígítást kerülni kell.

Tűzvédelmi előírás: Az I. tűzveszélyességi fokozatba tartozik. *Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!*

Veszélyes anyagtartalom: kb. 80% xilol, 15% izobutanol, 5% acetone

Figyelmeztető mondatok:

- H 225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H 318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- H 332 Belélegezve ártalmas.
- H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
- H 315 Bőrirritáló hatású.
- H 335 Légúti irritációt okozhat.
- H 336 Álomosságot vagy szédülést okozhat.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

2014.